

Remote Control SM-50

AutoLearn 3 Μπουτόν 6 channels

433.92 Mhz με SAW Resonator



To Remote Control SM-50 είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία SMD και χρησιμοποιεί μικροεπεξεργαστή νέας γενιάς.

To SM-50 εκτός από πομπός είναι και δέκτης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να το προγραμματίσουμε από άλλα ίδιου τύπου Remote Control.

Επίσης μπορεί να αυτό-προγραμματιστεί βάζοντας μόνο του έναν τυχαίο κωδικό σε όποιο μπουτόν θέλουμε.

Συνολικά μπορεί να αυτό-προγραμματιστεί ή να προγραμματίσει μέχρι και 6 διαφορετικούς κωδικούς. Δηλαδή ένα κωδικό για κάθε πλήκτρο (3 πλήκτρα = 3 κωδικοί) καθώς και ένα κωδικό για κάθε συνδυασμό πλήκτρων ανά δύο (3 συνδυασμοί πλήκτρων = 3 κωδικοί 1+2, 2+3, 1+3).

Διαδικασία καταχώρισης νέου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο ή σε συνδυασμό πλήκτρων.
Για να καταχωρίσουμε έναν νέο κωδικό στο SM-50 κάνουμε τις πιο κάτω ενέργειες.

1. Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. To LED ανάβει συνεχώς.
To SM-50 είναι έτοιμο για να προγραμματιστεί.
2. Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν.
3. Τοποθετούμε το μπροστινό μέρος Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε στο μπροστινό μέρος του SM-50.
4. Κρατώντας πατημένο το μπουτόν (ή τον συνδυασμό δύο μπουτόν) του SM-50 που θέλουμε να προγραμματίσουμε, πατάμε το μπουτόν του Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε.
5. Οταν το Remote Control αντιγραφεί τότε ανάβει το LED του SM-50 και εκπέμπει κωδικό που έχουμε αντιγράψει.
6. Αφήνουμε όλα τα μπουτόν. To SM-50 έχει προγραμματιστεί.

**Διαδικασία καταχώρισης τυχαίου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο
ή σε συνδυασμό πλήκτρων.**

Εκτός από την δυνατότητα να αντιγράψουμε άλλο ίδιου τύπου Remote Control έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε σε οποιοδήποτε μπουτόν (ή σε συνδυασμό δύο μπουτόν) κάποιο τυχαίο κωδικό.

Ο τυχαίος αυτός κωδικός δημιουργείται αυτόματα από τον μικροεπεξεργαστή του SM-50 ακολουθώντας τις πιο κάτω διαδικασίες.

- 1 Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. To LED ανάβει συνεχώς.
- 2 Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν.
- 3 Πατάμε ξανά και τα τρία μπουτόν μαζί. To LED ανάβει ξανά συνεχώς.
- 4 Αφήνουμε προσεκτικά τα μπουτόν **εκτός** από το μπουτόν (ή τον συνδυασμό μπουτόν) που θέλουμε να προγραμματίσουμε. To LED αρχίζει να αναβοσβήνει. Το κρατάμε πατημένο (περίπου για 10'') μέχρι το LED του SM-50 να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα εκπέμποντας τον κωδικό που έχει προγραμματίσει.
- 5 Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν κάνουμε σωστά επαναλαμβάνουμε τις ανωτέρω ενέργειες από την αρχή.